


arcy



ArcyVision

PPE 

Logiciel de vision assistée
par ordinateur

www.arcy.app
contact@arcy.app

Industrie 4.0
Intelligence artificielle
Science des données

Fonctionnalités innovantes:

Accueil

Configuration des caméras
Configuration des zones

Une seule interface pour gérer
tous vos contrôles

Caméras

Paramètres IA avancés
Gestion des flux vidéos

Un accès aux flux vidéos
en quelques clics

IA + Vision

Définition des contrôles
Réglage des modèles

Chaque caméra devient un
capteur intelligent

Options

Interface no-code
Options personnalisées

Technologies innovantes et
facile d'accès (UI/UX)

Création IA

Création zones configurées
Combinaison de détection

Chaque zone est réglable
de manière indépendante

Alertes

Traitement des évènements
Traçabilité des données

Maîtrise des risques et suivi des
événements en temps réel

ArcyVision

Interface PPE :



The screenshot displays the ArcyVision PPE interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Home, Dashboard, Alertes, Rapports, Version 1.0, Assistant IA, Help, Documentation, and a 'ZONES ACTIVES' section listing 'Zone Principale', 'Portail Nord', and 'Stockage'. The main content area is titled 'HOME' and contains two primary sections: 'Gestion des caméras' and 'Zones configurées'.

Gestion des caméras

Entrée vidéo

Cam Nord

Statut des caméras

- Sans incidents
- Caméra offline
- Priorité haute

Entrée Chantier Est (En ligne), Cam Nord (En ligne), Entrée Vidéo 3 (Hors ligne), Entrée Vidéo 4 (Hors ligne)

Zones actives: Dernière mise à jour: 24/05/2025 11:54:58. Boutons: + Ajouter une caméra, Actualiser.

Zones configurées

Zone Principale (Production)

Conformité: 94%

4 alertes actives

Casque, Gilet, Gants

Caméras associées: Entrée Chantier Est

Dernière vérification: 10/05/2025 10:34

Portail Nord (Entrée)

Conformité: 91%

1 alertes actives

Casque

Caméras associées: Entrée Chantier Est

Dernière vérification: 10/05/2025 09:15

Stockage (Logistique)

Conformité

Gestion des flux vidéos

Création de zones de détection

ArcyVision

Vision par ordinateur avancée :



Réglages

Transformez vos images
en outils intelligents

Vision par ordinateur à travers
une interface complète

arcy
PPE

The screenshot displays the ArcyVision software interface, which is used for video analysis and editing. The main window is titled "Édition de vidéo - Entrée Vidéo 1". It features a central video player showing a construction site with safety barriers. Overlaid on the video are green and yellow dashed lines indicating "ZONE D'INCLUSION" and "ZONE D'EXCLUSION".

On the left, a sidebar titled "Paramètres: Entrée Vidéo 1" contains the following settings:

- Nom de la caméra: Entrée Vidéo 1
- ID de la caméra: entree-1
- Statut: ☒ En ligne
- Source vidéo: Travailleurs 1
- Résolution: 1080p
- Framerate: 30 fps
- Description: Caméra principale - Entrée du site
- Emplacement: Bâtiment A, Porte 1

At the bottom of the sidebar are buttons for "Supprimer" and "Valider".

On the right, a panel titled "Informations sur la caméra" displays:

- ID: entree-1
- Source: Video2.mp4
- Résolution: 1080p
- Statut: En ligne

Below this, a section "Zones associées" lists:

- Zone Principale (Production)
- Portail Nord (Entrée)
- Stockage (Logistique)

A "Contrôles" section includes buttons for "Pause/Lecture", "Ralentir vidéo", and "Vitesse normale".

At the bottom right, there are buttons for "Enregistrer les annotations" and "Fermer".

Below the video player, a section titled "Outils de dessin" includes buttons for "Ligne de comptage", "Zone d'inclusion", "Zone d'exclusion", and "Annuler".

A "Guide d'utilisation" section provides instructions:

- 1 Ligne de comptage: Cliquez une première fois pour définir le point de départ, puis une seconde fois pour le point d'arrivée.
- 2 Zone: Définissez les 4 coins de votre zone en cliquant successivement aux emplacements désirés.
- 3 Utilisez les boutons Annuler dernière zone ou Tout effacer en cas d'erreur.

ArcyVision

Contrôles en temps réel :



Événements

Supervisez en temps réel
Contrôles multi-sites

Supervisez les événements
depuis plusieurs sites

arcy
PPE

Menu

Home

Dashboard

Alertes

Rapports

Version 1.01

Assistant IA

Documentations

ZONES ACTIVES

+ Nouvelle zone

ALERTE

4 alertes non résolues

ALERTE

4 alertes non résolues

Zones contrôlées

Voir toutes les zones

EPIs requis
Casque Gilet
Caméras actives (1)
Entrée Vidéo 1

EPIs requis
Casque Gilet Gants
Caméras actives (1)
Entrée Vidéo 1

EPIs requis
Casque Gilet Gants
Caméras actives (1)
Entrée Vidéo 1

Alertes récentes

Tous les statuts Toutes les zones Du 24/04/2025 Au 24/05/2025

ID	DATE	CAMÉRA	ZONE	EPIs MAN
A001	24/05/2025 14:04	Entrée Vidéo 1	Zone Principale	Casque
A002	24/05/2025 13:34	Entrée Vidéo 1	Portail Nord	Gilet
A003	24/05/2025 13:04	Entrée Vidéo 1	Stockage	Gants
A004	24/05/2025 12:04	Entrée Vidéo 1	Zone Principale	Casque
A005	24/05/2025 10:04 24/05/2025 10:34	Entrée Vidéo 1	Portail Nord	Casque
A006	24/05/2025 06:04 24/05/2025 07:04	Entrée Vidéo 1	Stockage	Gilet
A007	24/05/2025 02:04 24/05/2025 03:04	Entrée Vidéo 1	Zone Principale	Casque
A008	23/05/2025 14:04 23/05/2025 15:04	Entrée Vidéo 1	Portail Nord	Casque Gants

Affichage de 1 à 8 sur 10 résultats

Détails de la détection detection-056

Information générale
Date: Jeu 24 Avr - 17h15
Caméra: Entrée Vidéo 1
Zone: Zone 1
Statut: Conforme
EPI détectés
Casque Confiance: 96% Bien porté
Gilet Confiance: 95% Bien porté
Gants Confiance: 94% Bien porté

Réglé

Réglé

Réglé

Fermer

5/9

ArcyVision


Données et rapports :

Data Intelligence

Obtenez des nouvelles données
Exportez facilement vos KPIs

Visualisez vos indicateurs clés
exportez vos rapports en un clic

arcy
PPE





ArcyVision

Domaines d'applications :

arcy



Safety

Contrôle des
équipements de
sécurité (EPI)



Transports

Mobilités



Industry

Qualité,
Détection,
Logistique

arcy

www.arcy.app

contact@arcy.app



arcy

IA & Computer Vision